

# GYPROC STUCWIJZER



## 1. VOOR IK BEGIN TE STUCEN

### De ondergrond controleren

Controleer of de ondergrond droog, stof-, vet- en vorstvrij is. Verder moet de ondergrond vrij zijn van losse onderdelen.

### De ondergrond voorstrijken




Zuigende ondergrond: bijv. kalkzandsteen, cellenbeton en rode baksteen.  
Gyproc Voorstrijk Grondeer vermindert de zuigende werking van de ondergrond en zorgt voor een optimale verwerking van het Gyproc stucproduct.



Niet-zuigende ondergrond: bijv. beton, gipsblokken en gipsplaten (m.u.v. Gyproc Stucplaat), geveerd metselwerk, oud pleisterwerk, sier- of spuitwerk ondergronden.  
Gyproc Voorstrijk Hechtlaag zorgt ervoor dat het Gyproc stucproduct optimaal hecht op de ondergrond.

### De uitwendige hoeken van het stucwerk beschermen



Voor dunne stuclagen van ca. 2 mm.  
Gyproc Stuc hoekbeschermer dunpleister universeel.



Voor dikke stuclagen van 3 mm of meer.  
Gyproc Stuc hoekbeschermer dikpleister.



Gyproc Stuc geleiderprofielen zijn een perfect hulpmiddel voor een strakke vlakke stuclaag.



Stel de hoekbeschermers 3 uur van tevoren met dotten gips waterpas. Zo loopt de (af)reilat hier soepel overheen.



Stel de geleiderprofielen 3 uur van tevoren met dotten gips waterpas. Zo loopt de (af)reilat hier soepel overheen.

## 2. IK GA STUCEN

### Kies een stucproduct dat past bij jouw ondergrond



Beton, cellenbeton, gipsblokken en gipsplaten, kalkzandsteen, geveerd metselwerk, oud pleisterwerk, rode baksteen, sier- of spuitwerk ondergronden.  
Gyproc Multi Stuc of Gyproc Blokkenwand Stuc.



Ondergrond met fijne structuur: bijv. sierpleister en spachtelputz.  
Gyproc Stuc Pasta (gebruiksklaar), Gyproc Rol & Stuc (gebruiksklaar) aan te brengen met roller.



Alle type wanden in natte ruimtes.  
Gyproc Badkamer Stuc.

## Of kies een stucproduct dat past bij de gewenste dikte van de stuclaag



0 tot 2 mm.  
Gyproc Stuc Pasta (gebruiksklaar) voor het glad afwerken van een vlakke of licht gestructureerde ondergrond.



0 tot 2 mm.  
Gyproc Rol & Stuc voor het glad afwerken van ondergronden met structuur, gebruiksklaar, aan te brengen met roller.



0 tot 5 mm.  
Gyproc Blokkenwand Stuc voor het glad afwerken in dunne lagen van vrij vlakke ondergronden (bijv. cellenbeton, beton en gipsblokken).



5 mm of meer.  
Gyproc Multi Stuc voor het glad afwerken van diverse ondergronden bij wanden en plafonds.

! Breng de tweede laag pas aan als de eerste laag volledig droog is.

! Breng de tweede laag pas aan als de eerste laag volledig droog is.

! Ook te gebruiken om blokkenwanden te lijmen.

! Ook te gebruiken voor het vullen van leidingen en gaten.

### 3. NA HET STUCEN



Schilderen of behangen.  
Gyproc Diepgrond vermindert de zuigende werking van het oppervlak zodat bespaard wordt op verf, latex of behanglijm. Daarnaast is behang naderhand weer eenvoudig te verwijderen.

### 4. REPAREREN



Gyproc Vul Pasta (gebruiksklaar) voor het repareren en glad afwerken van naden, gaten (tot 30 mm) en scheuren.

### 5. SPECIALE TOEPASSINGEN



Voor het lijmen van blokkenwanden.  
Gyproc Blokkenwand Stuc.

#### Gereedschappen

! Het gereedschap dat je nodig hebt voor een stucklus staat beschreven op de verpakkingen.



Voor handige stappenplannen, instructievideo's en boodschappenlijstjes!  
Kijk op: [klussenmet.gyproc.nl](http://klussenmet.gyproc.nl)

#### En heb je tóch hulp nodig?

Dan kun je ons altijd bereiken via onze Helpdesk:  
☎ 0347-325 165 op werkdagen van 8.30-17.00 uur  
✉ [helpdesk@gyproc.nl](mailto:helpdesk@gyproc.nl)

#### Je kunt ons ook volgen op:

🐦 @gyproc  
📘 [gyproc.nl/facebook](https://www.facebook.com/gyproc.nl/)



Met Gyproc lukt 't zeker!